

6. Kombinace dveří a zárubní na jedné paletě:

- zárubně musí být uloženy vždy na dveřích
- mezi dveře a zárubně je nutné dát pevnou podložku – karton.

NESMÍ SE SKLADOVAT VÍCE PALET NA SOBĚ.**7. Manipulace s výrobky**

- S výrobky se musí šetrně manipulovat, aby nedocházelo k jejich poškození.
- Při zakládání do buněk je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
- Zárubně nesmí být vysunovány ze středu palety.
- Dveře se nesmí posunovat po ploše jiných dveří, aby nedocházelo k poškození obalů, rámečků apod.
- Výrobky musí být pokládány, nesmí se s nimi házet ani spouštět je z jakékoliv výšky.
- Při převozu palet na délku je nutné použít přepravní mechanizaci s vidlemi delšími než 1500mm. Výjimka je možná při manipulaci na krátkou vzdálenost např. při manipulaci v uličkách či boxech skladu. Zde je možné použít přepravní mechanizaci s vidlemi kratšími než 1500 mm.
- Před nakládkou na dopravní prostředky musí být zboží na paletách fixováno proti posunu např. smršťovací fólií nebo páskou apod. Dveře, které jsou vakuově zabalené (tzn. celé obalené fólií), musí být na paletách fixovány proti posunu smršťovací fólií a ještě páskou!!!

JE NUTNÉ, ABY S JEDNOTLIVÝMI VÝROBKÝ MANIPULOVALI VŽDY 2 PRACOVNÍCI.**8. Přeprava výrobků**

Výrobky musí být přepravovány podle této instrukce a je nutné, aby na dopravním prostředku byly výrobky chráněné plachtou a upevněné tak, aby nedocházelo k jejich poškození.